

Checklist als u de caravan langere tijd niet gebruikt. (vanaf ± 2 weken)



Verwijder de gasflessen.	Bewaar ze rechtop in een veilige, afsluitbare goed geventileerde ruimte. Controleer ook direct of gas slang en gasdrukregelaar niet te oud zijn.
Verwijder de accu of koppel deze los.	Standaard accu geheel verwijderen. Nieuw type lithium-ion-accu eventueel ontkoppelen.
Maak de binnen- en buitenkant van uw caravan schoon.	
Als de caravan onvoldoende permanente ventilatieopeningen heeft zet dan enkele ramen op de ventilatiestand.	
Behandel de rubbers van deuren, ramen en luiken met een goed onderhoudsmiddel.	
Leeg de koelkast, en maak deze schoon, dat voorkomt nare luchtjes.	De deur van de koelkast en het eventuele vriesvak op een kier laten staan.
Tap al het water af en blaas de leidingen leeg. Ook het spoelsysteem van het toilet!	Laat de aftappunten open staan.
Verwijder alle batterijen uit de caravan.	Bijvoorbeeld van de klok, kachelontsteking, rookmelder en afstandsbedieningen.
Doe rolgordijnen en horren omhoog om verslappen van het veersysteem te voorkomen.	
Maak jerrycans en dergelijke leeg en zet ze droog en open weg.	
Berg kwetsbare apparatuur (zoals de tv) bij u thuis op.	
Vergeet niet uw waardevolle papieren, zoals paspoort, ID-kaart en bankpasjes uit de caravan te halen.	Zeker bij een kluisje in de caravan wordt dit nog wel eens vergeten.
Controleer de bandenspanning	Vul bij indien nodig.
Vergeet niet dingen uit de caravan te halen die u misschien nog nodig zult hebben.	Wandelschoenen, tandenborstels, oplaadsnoeren.

Ten behoeve van een snelle afhandeling bij het brengen van uw caravan, verzoeken wij u bovenstaande punten vóór afleveren uit te voeren.